

FICHA TÉCNICA

ASADOR DE SALCHICHAS



CARACTERÍSTICAS:

MODELO: 1430

Control automático de temperatura. Asa 48 salchichas simultáneamente. Conserva 36 panes tibios.
Fabricado en acero inoxidable.

Dimensiones: 58 x 36 x 62 cm.

Potencia: 1.200 Wh., 110 V. Eléctrica.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 15/2021

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA

ASADOR DE SALCHICHAS

ATENCIÓN

- Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje de la toma eléctrica esté de acuerdo con las especificaciones de la placa de características (110 voltios).
- Por su seguridad, instale línea de polo a tierra.

MODO DE USO

- Verifique que los interruptores del codillo estén en “OFF” y el termostato en apagado. Conecte la máquina a la corriente eléctrica.
- Vierta agua en el tanque del calentador de pan.
- Introduzca las salchichas dentro de las canastillas colgantes de la vitrina.
- Gire el termostato a la temperatura de cocción y calentamiento deseados.
- Ponga los interruptores de codillo 1 y 2 localizados a la izquierda de la vitrina para poner en funcionamiento todo el equipo.
- Si no desea que las canastillas colgantes giren, ponga el interruptor 2 en “OFF”.
- Nunca introduzca las manos con las canastillas girando. Asegúrese de poner el interruptor del codillo 2 en “OFF” antes de poner o retirar salchichas de las canastillas.
- Precaución: Este equipo se calienta exteriormente y puede causar quemaduras.
- Mantenga despejado el lateral del asador donde está la rejilla de ventilación del motor

LIMPIEZA DEL EQUIPO

- La limpieza diaria es indispensable para evitar la descomposición de los residuos.
- Antes de efectuar la limpieza, apague y desconecte el equipo.
- No introduzca las manos en el compartimiento lateral izquierdo donde están las conexiones eléctricas.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 15/2021