

FICHA TÉCNICA CRISPETERA



CARACTERÍSTICAS:

MODELO: VBG801

Base interior en acero inoxidable, luz interior. Fácil movilización. Bandeja recogedora para fácil limpieza. Mueble en lámina de hierro pintada.

Dimensiones: 50 x 36 x 68 cm.

Potencia: 1400 Wh. 110V

Capacidad: 150 gramos por ciclo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2023

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 601 7430814, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA

CRISPETERA

INSTALACIÓN:

- Ubique la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante.
- Ubique de manera que el cable de conexión no cause tropezones y evitando jalones.
- Conecte únicamente a 110 voltios con polo a tierra.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Equipo para ser operado por profesionales experimentados en uso de maquinaria.
- Peligro, superficies calientes.
- Confirme voltaje de 110 Voltios y polo a tierra efectivo.
- Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe. Conecte correcta y firmemente. Evite que el cable esté en contacto con las partes calientes del equipo.
- Desconecte antes de realizar mantenimiento y aseo. No hale el cable.
- No permita reparaciones por personas no especializadas ni tampoco permita reformas del aparato.
- Para evitar daños en el recubrimiento antiadherente (los cuales no están cubiertos por la garantía ni tienen forma de ser reparados), no limpie con esponjillas abrasivas o metálicas ni use utensilios metálicos.
- No sobrecaliente el equipo pues esto causa daños en las partes eléctricas y antiadherentes

OPERACIÓN.

1. Encienda el botón de calentamiento, el recipiente se empezará a calentar. Asegúrese de que la tapa del recipiente está bien puesta para garantizar la eficiencia. Espere de 3 a 5 minutos de precalentamiento.
2. Cuando la máquina esté lista, suba la tapa para que se adhiera al imán superior y agregue 50 ml (aproximadamente 1/4 de pocillo) de aceite comestible, 150 a 200 gr (aproximadamente 1 pocillo) de maíz pira, baje la tapa y oprima el botón de girado.
3. Cierre la puerta. Cuando el maíz termine de explotar, el ciclo estará completo.
4. Inmediatamente apague el botón de rotación y calentamiento. Levante la tapa del recipiente hasta que se adhiera al imán, libere el recipiente rotando la palanca negra y halando hacia abajo y desocúpelo. Cuidado: El recipiente y contenido están muy calientes. Vuelva a poner el recipiente en su posición usando la palanca negra para asegurar el recipiente al soporte de sujeción. Si quedan residuos en el recipiente, se quemarán y pegarán afectando el desempeño de la crispetera.
5. Cuando esté en uso, evite que el aceite gotee por el borde del recipiente para evitar que éste penetre entre el recipiente interior y exterior.
6. Para una nueva tanda de crispetas repita los pasos 1 a 5.
7. Apague los botones de calentamiento y girado, evitando el recalentamiento del equipo.

LIMPIEZA.

1. Apague y desconecte la máquina antes de hacerle aseo.
2. Para limpieza diaria, suelte la olla por medio de la manija y limpie con esponja no abrasiva ni metálica. Saque la bandeja inferior y desocúpela de los posibles granos sin reventar.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2023