

FICHA TÉCNICA

GABINETE TÉRMICO/ CALENTADOR DE ALMUERZOS

MODELO 1593



MODELO 1594



CARACTERÍSTICAS:

MARCA: JOSERRAGO

Conserva la temperatura de los alimentos. Ideal para calentar almuerzos. Circulación forzada de aire. Termostato de 0 – 110 grados C. Parrillas en acero inoxidable. Ruedas con freno. Fabricado en acero inoxidable.

MODELO: 1593: Dimensiones 70 x 82 x 100 cm .

Potencia: 1.600 Wh, 110 V.

Capacidad: 8 recipientes GN 1/1 ó 16 Platos de 26 cm.

Hasta 60 porta comidas de 16 cm de diámetro.

MODELO: 1594: Dimensiones 70 x 82 x 185 cm .

Potencia: 1.600 Wh, 110 V.

Capacidad: 16 recipientes GN 1/1 ó 32 Platos de 26 cm.

Hasta 120 porta comidas de 16 cm de diámetro.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 07/2024

FICHA TÉCNICA

GABINETE TÉRMICO

ATENCIÓN

- Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje de la toma eléctrica este de acuerdo con las especificaciones de la placa de características (110 Voltios).
- Por su seguridad, instale línea de polo a tierra.

MODO DE USO

- Verifique que el interruptor del codillo rojo este en “OFF” y el termostato apagado.
- Conecte el equipo a la corriente eléctrica.
- Ponga el interruptor de codillo (ROJO) en posición “ON” para iniciar la recirculación de aire.
- Gire el termostato a la temperatura de calentamiento deseada. Este equipo es para mantener los alimentos calientes, no es para cocinar.
- Introduzca los recipientes con los alimentos.
- **Para calentar almuerzos, introduzca los portacomidas con una hora de anticipación a temperatura alta.**
- El termómetro le indica la temperatura interior del gabinete.
- El piloto redondo rojo indica que el equipo está calentando, se apaga al llegar a la temperatura deseada, este encenderá intermitentemente.
- El interior del gabinete al igual que los recipientes estarán calientes. Manéjelos con guantes aislantes de temperatura.
- Gire el termostato a posición de apagado, coloque el interruptor (ROJO) en posición “OFF”. Desconecte el equipo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

- La limpieza diaria es indispensable para evitar la descomposición de los residuos.
- Antes de efectuar la limpieza, apague y desconecte el equipo.
- Ubique el gabinete de manera que el cable de conexión no cause tropezones.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 07/2024