FICHA TÉCNICA GRAMERA ELECTRÓNICA



CARACTERISTICAS:

MODELO: RJ-ACS-5027

Para uso en restaurantes en porcionamiento de alimentos.

Fabricada en plástico de alta resistencia y bandeja en acero inoxidable. Panel Digital. Pesa en kilos, gramos y libras.

Dimensiones: 30 x 34 x 9 cm. Tamaño de la bandeja: 30 × 22 cm.

Capacidad: hasta 30 kg.

Voltaje: 110 voltios. Batería recargable, incluye cargador 110V.

No apta para transacciones de venta al público. Sin medición certificada.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2023



FICHA TÉCNICA GRAMERA ELECTRÓNICA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA GRAMERA ELECTRÓNICA MODELO RJ-ACS-5027

PARA USO EN COCINAS, NO APTA PARA TRANSACCIONES DE VENTA AL PÚBLICO. SIN MEDICIÓN CERTIFICADA.

INSTALACIÓN:

Ubique la gramera en una superficie nivelada, amplia, seca, lisa y plana. Revise que las cuatro patas ajustables estén bien apoyadas.

La burbuja del nivel horizontal (ubicada bajo la plataforma de pesaje) debe estar centrada.

Conecte únicamente a 110V con polo a tierra.

El cable debe ser dispuesto de manera que no cause tropezones ni sea susceptible de halones.

OPERACIÓN Y USO.

Cargue la báscula por 10 horas antes del primer uso.

Evite la interferencia de otros productos electrónicos.

Encienda la gramera con el botón de encendido ubicado en la parte inferior derecha de la máquina.

PESAJE.

Oprima el botón UNIT para seleccionar Kg (kilogramos) o Lb (libras).

Peso bruto: Ubique el elemento a pesar en la plataforma inoxidable. El panel mostrará el peso en kilos, gramos o en libras. Peso neto (no incluye el peso del contenedor o empaque): Ubique el contenedor o empaque en la plataforma inoxidable. Oprima el botón TARE y retírelo. Mostrará el peso a descontar. Ahora ubique el elemento a pesar completo incluyendo el contenedor o empaque en la plataforma. El panel mostrará el peso neto del producto.

Esta función permanecerá durante varios pesajes hasta que la suprima oprimiendo nuevamente el botón TARE. PESO MÁXIMO 30 KILOS.

Apague el equipo.

CUIDADOS Y LIMPIEZA.

Limpie la gramera con un paño suave seco o ligeramente húmedo. Evite usar solventes orgánicos o jabones abrasivos. Oprima los botones del panel únicamente con los dedos. Evite el uso de las uñas, lápices, esferos u otros elementos de punta dura.

JOSERRAGO |