

# FICHA TÉCNICA GRATINADOR



## CARACTERÍSTICAS:

---

MODELO: 1410

MARCA: JOSERRAGO

Una parrilla graduable en cuatro posiciones. Quemador infrarrojo. Mueble en acero inoxidable. Encendido electrónico.

Dimensiones: 80 x 40 x 50 cm.

Potencia: 9.000 BTU/h. A gas

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2019

AVENIDA CARACAS # 17- 40  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA  
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919  
[www.joserrago.com.co](http://www.joserrago.com.co). [ventas@joserrago.com.co](mailto:ventas@joserrago.com.co)



# FICHA TÉCNICA GRATINADOR

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - GAS PROPANO O NATURAL.

El equipo que usted va a instalar ha sido cuidadosamente revisado para otorgarle la mayor seguridad y protección posibles a las personas y bienes que se encuentren a su alrededor.

Por eso es necesario realizar una instalación segura que le permita operar correctamente; para el efecto siga cuidadosamente las normas técnicas que al respecto han sido expedidas y cumpla con todas las regulaciones que le indique su proveedor de gas.

### IMPORTANTE:

- Revise que las partes del equipo estén correctamente colocadas y en buen estado.
- Cerciórese de que el equipo no ha sufrido daños en el transporte.
- Verifique posibles fugas de gas tanto en el equipo como en la red de gas.
- Si nota alguna situación anormal, no opere el equipo hasta que se corrijan las fallas.

Los siguientes son los requerimientos mínimos para una correcta instalación:

1. La presión de gas requerida para el correcto funcionamiento es de 8" en la C. A. para gas natural y de 11" C. A. para gas propano.
2. La instalación debe hacerse por seguridad en un material que cumpla con las normas técnicas y de seguridad que existen al respecto.
3. El diámetro de la tubería para una distancia entre los tanques de suministro y los equipos de hasta 10 m. deberá hacerse en el mismo diámetro de la entrada de gas del equipo a instalar. (3/4 " o superior).
4. Por seguridad y para poder atender cualquier emergencia, instale antes de la entrada de gas al equipo un registro de cierre rápido. Uno por cada equipo que vaya a instalar.
5. El equipo debe ser instalado por personal técnico autorizado por la compañía de gas.

Una vez instalado el equipo podrá usarlo, su manejo es elemental.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2019

# FICHA TÉCNICA GRATINADOR

## **ENCENDIDO:**

Por disposición de seguridad este equipo está dotado de una válvula de seguridad que controla el piloto.

1. Abra la valvula manual de suministro de gas al equipo
2. Presione el boton de seguridad.
3. Encienda con un encendedor el piloto que esta ubicado a la izquierda entre los quemadores; espere unos segundos a que la llama se estabilice.
4. Gire a la izquierda la perilla. Los quemadores deben encender.
5. El piloto debe permanecer encendido. Cada vez que usted vaya a encender el quemador, verifique que el piloto este encendido ( Con llama ).

## **APAGADO:**

Coloque la perilla "en la posición O" (Apagado).  
Cierre la válvula manual de suministro de gas.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2019