

FICHA TÉCNICA

LICUADORA COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS:

Modelo: X - PRO

Vaso removible en acero inoxidable, con bordes redondeados.
Tapa con visor transparente.
Tres velocidades. Alto rendimiento, trabajo pesado.
Botón pulsador, temporizador, tablero digital.

Capacidad: 4 litros.
Dimensiones: 26 x 28 x 54 cm.
Potencia: 3.200 Wh., 110V.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2024

FICHA TÉCNICA

LICUADORA COMERCIAL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de operar este aparato.

- Opere con personal responsable, cuidadoso y con experiencia en uso de maquinaria. Peligro de accidente.
- No accione el motor con el vaso vacío para evitar daños en el retenedor.
- No deje la licuadora desatendida cuando esté encendida. No la opere sin tapa.
- No accione el motor con utensilios dentro del vaso. Ésto causará graves daños.
- Tape el vaso antes de encender la licuadora. No acerque su cara a la boca del vaso cuando esté en uso.
- No introduzca las manos dentro del vaso. Cuchillas muy cortantes.
- Trabaje en áreas secas y no deslizantes. Use protección de oídos.
- No opere el equipo con líquidos que superen temperaturas de 40°C. Ésto puede dañar los empaques internos del kit de licuado.
- Siempre cuele el producto después de licuado.

INSTALACIÓN

- Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.
- Ubique la licuadora de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al mismo.
- Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe.
- Use la licuadora únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra. Conecte correcta y firmemente.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2024

FICHA TÉCNICA

LICUADORA COMERCIAL

OPERACIÓN Y USO

- Corte en trozos pequeños los ingredientes que serán usados.
- Las pulpas de frutas se deben descongelar previamente.
- Llene el vaso de la licuadora con líquido hasta la tercera parte. Agregue los ingredientes a usar e inicie el licuado. Después de 20 segundos o más según el producto, complete con el resto del líquido, agregándolo por el orificio de la tapa visor.
- Mantenga el nivel máximo de líquido por debajo de la línea resaltada, para evitar derramamientos.
- Ajuste la tapa use las abrazaderas.
- Para encendido oprima botón "Power".
- Programe el tiempo de licuado con el botón "Time".
- Seleccione la velocidad con el botón "Speed".
- Oprima el botón "Start/Stop" para arrancar o parar.
- Mantenga oprimido el botón "Pulse" para cortos encendidos.
- Nunca retire el vaso con el motor encendido pues dañará los acoples.
- No oprima los botones con las uñas ni utensilios, use la yema de los dedos.
- Lave el vaso después de cada uso. No use la máquina lavavajillas.
- Para licuar productos con base en aceite use únicamente en periodos cortos menores de 2 minutos.
- Después de licuado, es recomendable colar el producto.

LIMPIEZA

- Para la limpieza interna del vaso use jabón no espumante y agua.
- Tape y encienda el motor por algunos segundos. Enjuague inmediatamente con agua limpia. Nunca introduzca las manos en el vaso.
- Para la limpieza exterior apague y desconecte la licuadora. Frótelas con un paño húmedo no abrasivo. No la lave con manguera ni sumerja el motor en líquidos.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2024