

# FICHA TÉCNICA

## CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS



### CARACTERÍSTICAS:

Modelo: SRCP50B

Fabricada en acero inoxidable, tanque de fácil limpieza.

Mantiene el café en la temperatura adecuada sin recalentarlo /aproximadamente a 85 °C.

Prepara 50 tazas de 5 oz en 45 minutos aproximadamente .

No necesita filtros de papel.

Capacidad: 50 tazas de 5 oz.

Potencia: 990 Wh. 110 V.

Dimensiones: 23 x 42 cm.

Características sujetas a cambios sin previo aviso.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2024

# FICHA TÉCNICA

## CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Equipo para ser operado por profesionales experimentados en uso de maquinaria. Peligro de accidente y quemaduras.

Este equipo se calienta exteriormente y puede causar quemaduras.

Para manipular use las manijas y perillas.

Nunca encienda la máquina sin agua en el tanque pues se quemará la resistencia .

Nunca toque el gabinete con las manos mojadas o los pies descalzos.

No movilice la máquina cuando contenga líquido caliente.

No retire la tapa cuando esté en ciclo de preparación.

Supervise cuando se use cerca de otras personas.

Apague y desconecte el equipo cuando no esté en uso.

No hale el cable.

No permita reparaciones por personas no especializadas.

### INSTALACIÓN:

Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe. Conecte correcta y firmemente.

Ubique la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante, retirada de niños y personas no experimentadas en su operación.

Instale de manera que el cable de conexión no cause tropezones y evitando halones.

Conecte únicamente a 110 voltios con polo a tierra efectivo.

Lave el interior de la máquina antes de su primer uso.

### OPERACIÓN Y USO:

- Retire la tapa, canasta- filtro y el tubo bomba.
- Llene con agua FRÍA hasta el nivel deseado: 25, 35, 45 o 50 pocillos (ver tubo de nivel exterior).
- No use agua caliente.
- Coloque la canasta- filtro y el tubo bomba sosteniéndolo por la parte superior hasta que ajuste en el orificio inferior del tanque.
- Humedezca la canasta- filtro. Esto ayuda a que no se filtren partículas de café al tanque.
- Agregue el café molido de acuerdo a la cantidad de pocillos a preparar.
- Use café molienda media.
- Tape y ajuste la tapa.
- Accione el interruptor: se iluminará la luz roja.
- El tiempo de preparación será proporcional a la cantidad de pocillos. Al terminar el ciclo de filtrado se encenderá la luz amarilla indicando que el café preparado se mantiene caliente.
- Para dispensar oprima la manija de la llave.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2024

# FICHA TÉCNICA

## CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS

<b>Tazas de café</b>	<b>Café molido</b>
<b>5 onzas/147 mililitros</b>	<b>8 onzas/ 227 gramos</b>
10 – 12 tazas	1 ¼ tazas
18 – 24 tazas	1 ½ tazas
28 – 30 tazas	2 tazas
36 tazas	2 ¼ tazas
42 – 50 tazas	2 ½ tazas

### LIMPIEZA.

Apague y desconecte la cafetera.

Frote el exterior con un paño húmedo no abrasivo. No la lave con manguera ni la sumerja en líquidos.

Para la limpieza interna del tanque use jabón no espumante y agua.

Enjuague muy bien y seque.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2024