

# FICHA TÉCNICA CRISPETERA



## CARACTERISTICAS:

MODELO: 1432

MARCA: JOSERRAGO

Fabricada en acero inoxidable. Olla interna en fundición de aluminio. Luz interior. Bandeja recogedora para fácil limpieza.

Dimensiones: 42.5 x 46 x 76 cm.

Potencia: Wh, 110 V.

Capacidad: 170 gramos. por ciclo de 2 minutos.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 11/2019

AVENIDA CARACAS # 17- 40  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA  
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919  
[www.joserrago.com.co](http://www.joserrago.com.co). [ventas@joserrago.com.co](mailto:ventas@joserrago.com.co)



# FICHA TÉCNICA CRISPETERA

## INSTRUCCIONES

Instale la crispetera en un lugar plano y seguro.

Conéctela a la toma de corriente de 110 V., con polo a tierra.

Prenda el motor y la luz oprimiendo los botones ubicados en la parte trasera de la máquina.

Deje precalentar por 10 minutos.

Levante la tapa de la olla y péguela al cielo raso de la máquina (tiene un imán).

Vierta 1/3 de pocillo de aceite en la olla. Añada 1 pocillo de maíz pira de buena calidad.

Cierre la tapa y espere unos segundos. El maíz saldrá por sí solo. Cuando el maíz deje de reventar, coloque el interruptor derecho en apagado. Cuidado, la olla está caliente.

Pegue la tapa al cielo raso, gire la manija de la olla para descolgarla y termine de sacar las crispetas que no reventaron.

Para hacer una nueva tanda de crispetas, repita los pasos del 3 al 7.

Para limpieza diaria, suelte la olla por medio de la manija y limpie con esponja abrasiva. Saque la bandeja inferior y desocúpela de los posibles granos sin reventar.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 11/2019