

# FICHA TÉCNICA

## DISPENSADOR BEBIDAS 2 TANQUES



### **CARACTERÍSTICAS:**

---

MODELO: LSJ12LX2

Dispensa bebidas frías. Gabinete en acero inoxidable y plástico. Recipiente en policarbonato. Válvula dosificadora en acero inoxidable. Palas agitadoras. Regulación automática de temperatura. Bandeja recolectora de residuos.

Capacidad: 12 litros cada tanque.

Dimensiones: 41 x 41 x 66 cm.

Potencia: 280 Wh., 110 V.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 07/2022

AVENIDA CARACAS # 17- 40  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA  
PBX: (601) 7430814, Cel: 320 889 9919  
[www.joserrago.com.co](http://www.joserrago.com.co). [ventas@joserrago.com.co](mailto:ventas@joserrago.com.co)



# FICHA TÉCNICA

## DISPENSADOR BEBIDAS 2 TANQUES

### DISPENSADOR DE BEBIDAS LSJ12LX2

1. Nivel máximo de líquido.
2. Válvula salida.
3. Empujador válvula salida.
4. Tapa tanque.
5. Pala agitadora.
6. Empaque tanque.
7. Interruptores.
8. Graduación temperatura.
9. Bandeja residuos.
10. Gabinete.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Equipo para ser operado por profesionales experimentados en uso de maquinaria.
- Antes de usar confirme voltaje de 110 voltios y polo a tierra efectivo.
- Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe. Conecte correcta y firmemente.
- Desconecte antes de realizar mantenimiento y aseo. No hale el cable.
- No permita reparaciones por personas no especializadas.
- No inicie el equipo con utensilios dentro del tanque.
- No toque el gabinete con las manos mojadas o los pies descalzos.
- Solo para uso de bebidas frías.
- Para uso únicamente en áreas cubiertas.
- Mantenga y transporte en posición vertical.

### INSTALACIÓN

Ubique la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante. Ubique de manera que el cable no cause tropezones y evitando jalones. Conecte únicamente a 110 voltios con polo a tierra. Retire el recubrimiento plástico que protege el gabinete.

El equipo requiere ventilación, debe estar a más de 20 cm. de otros equipos o paredes y a mayor distancia de fuentes de calor.

Después del transporte o de estar acostado, debe esperar una hora antes de encenderlo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 07/2022

# FICHA TÉCNICA

# DISPENSADOR BEBIDAS 2 TANQUES

## OPERACIÓN Y USO

- Revise que estén bien colocados el empaque del tanque, la válvula de salida y su empaque, el empujador, la pala agitadora y la bandeja de residuos.
- Para facilitar la instalación del tanque, humedezca previamente la unidad enfriadora (cilindro plateado) lo que hará que el empaque se deslice libremente.
- Llene el recipiente con el jugo previamente mezclado, filtrado y a temperatura ambiente o frío, nunca caliente. El equipo debe estar apagado.
- No sobrepase el nivel máximo de llenado pues causará un daño en el agitador que no está cubierto en la garantía.
- Encienda el equipo con los interruptores de enfriamiento y agitación.
- Mantenga un nivel mínimo de líquido de 3 litros.
- La graduación de temperatura depende del medio ambiente en el que opera.
- Gire el termostato a la izquierda para obtener una temperatura más baja y hacia la derecha para más alta.
- Para dispensar bebidas, use el empujador de la válvula. Nunca lo hale.

## ASEO

- Desconecte el equipo, lave el tanque con una solución jabonosa suave y enjuague con abundante agua.
- Nunca use productos abrasivos (esponjas ni jabones) pues dañan la transparencia del tanque.
- Nunca lave el gabinete con manguera. Use en cambio un paño húmedo no abrasivo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 07/2022

AVENIDA CARACAS # 17- 40  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA  
PBX: (601) 7430814, Cel: 320 889 9919  
[www.joserrago.com.co](http://www.joserrago.com.co). [ventas@joserrago.com.co](mailto:ventas@joserrago.com.co)

